



Tijdens update wordt het bedienpaneel blauw met geen tekst er meer op.

U heeft de verkeerde software gedownload en geïnstalleerd (Q7 ipv Duo/Q6/modi /S)

Dit kunt u weer herstellen maar zijn helaas wat extra handelingen voor nodig.

Hiervoor heeft u zowel de Q7 als de Q6/duo/modi S software nodig.

1^e stap met behulp van Q7 software:

1. Plaats enkel de INDOOR.BIN file op de USB stick. (plaats nog niet in bedienpaneel)
2. Haal de groene stekker achter uit het bedienpaneel.
3. Druk de enter knop in (hou ingedrukt) en plaats gelijktijd de stekker weer terug.
4. Op het bedienpaneel komt nu te staan " checking for firmware"
5. Laat de enter knop los en plaats de USB stick
6. De update start meteen na het plaatsen van de USB stick
7. Na de update kunt u de stick er weer uithalen.
8. Plaats enkel de OUTDOOR.BIN file op de USB stick. (plaats nog niet in bedienpaneel)
9. Druk de enter knop in (hou ingedrukt) en druk de escape knop in (hou ingedrukt) voor 5 seconde.
10. Op het bedienpaneel komt nu te staan " firmware update"
11. Plaats de USB stick
12. Druk eenmaal op enter, waardoor het bestand wordt geladen.
13. Na de update kunt u de stick er weer uithalen.

2^e stap met behulp van Q6/Duo/Modi S software:

1. Plaats enkel de OUTDOOR.BIN file op de USB stick. (plaats nog niet in bedienpaneel)
2. Druk de enter knop in (hou ingedrukt) en druk de escape knop in (hou ingedrukt) voor 5 seconde.
3. Op het bedienpaneel komt nu te staan " firmware update"
4. Plaats de USB stick
5. Druk eenmaal op enter, waardoor het bestand wordt geladen.
6. Na de update kunt u de stick er weer uithalen.
7. Plaats enkel de INDOOR.BIN file op de USB stick. (plaats nog niet in bedienpaneel)
8. Druk de enter knop in (hou ingedrukt) en druk de escape knop in (hou ingedrukt) voor 5 seconde.
9. Op het bedienpaneel komt nu te staan " firmware update"
10. Plaats de USB stick
11. Druk eenmaal op enter, waardoor het bestand wordt geladen.
12. Na de update kunt u de stick er weer uithalen.
13. Plaats alle 4 de bestanden op de stick (OUTDOOR/INDOOR/EEPROM en TUNER).BIN file op de USB stick. (plaats nog niet in bedienpaneel)
14. Druk de enter knop in (hou ingedrukt) en druk de escape knop in (hou ingedrukt) voor 5 seconde.
15. Op het bedienpaneel komt nu te staan " firmware update"
16. Plaats de USB stick
17. Druk eenmaal op enter, waardoor de bestanden worden geladen.
18. Na de update kunt u de stick er weer uithalen.

De update is nu gedaan en u systeem werkt weer.